

# Guia Rápido CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO



## Cadastrar novos usuários/digitais

Poderão ser cadastradas até 5 digitais (dedos) para cada usuário (colaborador).

**1** Pressione a tecla . Será exibida a mensagem:

Senha: \*\*\*\*\*

Digite a senha de acesso (a senha padrão é 100001).

**2** Pressione a tecla  até que seja exibida a mensagem:

BIOCadastramento

Em seguida pressione a tecla .

**3** Será exibida a mensagem:

Incluir usuario  
/digital

Pressione novamente a tecla .

**4** Será exibida a mensagem:

Digite o cracha  
do usuario

Digite o crachá do usuário com até 9 dígitos.

Digite o cracha  
123456789

Em seguida pressione a tecla .

**5** Será exibida a tela de status do usuário:

Cracha: 123456789  
Digitais: 0/5

Confira os dados e pressione a tecla .

**6** Será exibida a mensagem:

Coloque o dedo  
indicador

*Obs: utilize preferencialmente o dedo indicador para o registro de ponto.*

Coloque o dedo no sensor de forma que a digital fique totalmente apoiada no centro do mesmo.



A primeira leitura da digital confirma-se com um beep curto e com a mensagem:

Retire o dedo  
do sensor

Aguarde a exibição da mensagem:

Recoloque o dedo  
indicador

Recoloque o mesmo dedo no sensor para a confirmação da digital.

A segunda leitura confirma-se com um beep longo e com uma mensagem informando o índice de qualidade da captura:

Cadastro  
concluido (93)

Em seguida será exibida novamente a tela de status do usuário, informando o número de digitais (dedos) cadastradas.

Cracha: 123456789  
Digitais: 1/5

*Obs: Para cadastrar novas digitais, repita os passos 5 e 6.*

Para sair do menu pressione a tecla  até voltar ao modo de operação.

## Excluir usuários

Remove os usuários e todas as suas respectivas digitais.

**7** Repita os passos 1 e 2.

Pressione a tecla  até que seja exibida a mensagem:


Excluir usuario

Pressione a tecla .

**8** Repita o passo 4.

A exclusão do usuário confirma-se com um beep longo e com a mensagem:

Usuario excluido

Para sair do menu pressione a tecla  até voltar ao modo de operação.

